

FAQ + Anleitungen AquaClic Elégance



- Passt AquaClic® Elégance an meine Halterung?
- Wasserdurchfluss ändern
- Kneipen mit der Elégance
- Anbringen des Duschkopf-Halters
- Pflegen, reinigen, entkalken
- Probleme?

Passt AquaClic Elégance an meine Halterung?



Passt die Elégance in meine Halterung?

Es ist das Ende (Konus) des Brauseschlauchs, der in die Halterung gesteckt wird, nicht die Brause selber. Wenn also Ihre jetzige Brause passt, so passt die Elégance auch.

Wenn Sie den AquaClic Schlauch Flex (silber/bianco) benutzen, sichert die Manschette aus silikonähnlichem Material zusätzlich einen perfekten Sitz.



Elégance montieren

- Schrauben Sie Ihre Duschbrause vom Brauseschlauch.
- Falls sie verkalkt ist, mit einem Entkalker einsprühen oder wickeln einen feuchten Lappen um das Drehteil und schrauben Sie sie *vorsichtig* mit einer Zange ab.
- Schrauben Sie die Elégance an den Schlauch. Achten Sie darauf, dass das rote Sieb/Dichtungsteil drin ist. Schrauben Sie nicht zu fest, von Hand reicht. Benützen Sie *kein* Werkzeug dazu. Es ist normal und nötig, dass ein kleiner Spalt von 1-2 mm zwischen Brause und Schlauch bleibt, damit keine grosse Spannung auf den Teilen liegt.



Schutzring anbringen

Sie finden in der Halterung den eleganten Schutzring aus Edelstahl und Kunststoff: stecken Sie ihn einfach auf das Kopfteil. Falls mal die Elégance herunterfällt, schützt er Brause, Wanne und Plättchen.

Wasserdurchfluss ändern



rot = 12 l/min

blau = 10 l/min

schwarz = 6 l/min

Die beschriftete Seite des Reglers zu sich richten.

Öffnen Sie die Duschbrause in der Mitte am Bajonettverschluss: drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie nach oben.

Innen regelt der **rote** Regler den Durchfluss auf 12 l/min.

Mehr sparen: setzen Sie an Stelle des roten den mitgelieferten **blauen** Regler ein: 10 l/min.

Noch mehr sparen: Falls Sie zusätzlich den *Extremsparer* mit nur 6 l/min erworben haben, setzen Sie diesen ein.

(Regler je nach Modell oder Ihrer Auswahl)



Wichtig

Bitte öffnen Sie jeweils den Wasserhahn voll, damit die Sparfunktion des Reglers einsetzt (stellen Sie sich einen Dampfkochtopf vor, der auch einen bestimmten Druck braucht).

Also: wählen Sie lieber den 10-l-Regler und öffnen voll, statt den 12-l-Regler einzusetzen, aber den Hahn nur halb zu öffnen.



Schliessen Sie die Brause wieder.

Zusammenstecken und drehen, bis es hör- und fühlbar klickt.

Kneipen mit der Elégance



Öffnen Sie die Brause am Bajonettverschluss wie oben.

Entfernen Sie den Regler: Sie duschen mit dem Maximum von ca. 13.5 l/min.

Kneipen Sie mit dem Griffteil der Brause – und geniessen Sie den belebenden Massagestrahl!

Anbringen des Duschkopf-Halters



Deponieren Sie das Kopfteil einfach im mitgelieferten Duschhalter!

- Ziehen Sie die blaue Schutzfolie des mitgelieferten Halters ab.
- Drücken Sie ihn (die grössere Öffnung nach oben) einige Sekunden fest gegen eine gut gereinigte, *glatte* Oberfläche.

Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie die Halterung mit dem Elégance-Kopfteil belasten.

Achtung: diese Halterung ist **kein Ersatz** für Ihre Duschhalterung. Sie dient zur Aufbewahrung des Kopfteils, während Sie kneipen.

Pflegen, reinigen, entkalken



Bürsten Sie mit einer Nagel- oder Zahnbürste über die Wasser-Austrittsöffnungen. Wenn verkalkt, benetzen Sie die Bürste mit einem handelsüblichen Entkalkungsmittel, z.B. Durgol.



Schmutz-Auffang-Sieb

Entleeren und entkalken Sie das Schmutzauffang-Sieb regelmässig. Ersatz gibts sonst im Shop (Zubehör).

Achtung: benützen Sie die Elégance nie ohne diesen roten Filter, damit keine Teilchen hineingelangen.



O-Ring, damit es immer dicht ist!

Fetten Sie ab und zu den O-Ring im Gewinde des Kopfteils ein, mit Vaseline, Nivea o.ä. So bleibt er immer geschmeidig und dichtet schön ab.

Probleme?



Die Elégance rinnt beim Schlauch

Achten Sie darauf, dass der Wasserhahn voll offen ist. Probieren Sie, ob die Brause auch rinnt, wenn der nächstgrösse oder gar kein Regler in der Brause ist.

Für Elégance-Modelle vor ca. 2009 ist es normal, dass es nach dem Abstellen einige Sekunden nachtropft wegen des dann verwendeten automatischen Entleerungssystems. Falls der Wasserhahn **voll** geöffnet ist (das Sparen übernimmt der Regler im Innern), das rote Schmutz-Auffangsieb (ist gleichzeitig Dichtung) steckt im Griff, das Wasser hat normale Duschtemperatur, und die Brause rinnt dennoch ständig: setzen Sie sich mit uns in Verbindung.



Die Elégance tropft in der Mitte

Kontrollieren Sie, ob die Sparbrause richtig geschlossen ist. Kontrollieren Sie, dass nicht der Schutzring zwischen Kopf- und Griffteil steckt (und somit die Brause gar nicht geschlossen werden kann).

Kontrollieren Sie, ob der O-Ring defekt oder spröde ist.



Temperaturschwankungen, schwacher Strahl

Die Elégance-Sparbrause ist auf einen Gebrauch von 10-12 l/min. ausgelegt. Engagierte Kunden regten den „Extremsparer“ an, den 6 l/min-Regler, den Sie auch in einem 6-l-AquaClic für den Wasserhahn finden.

Beim 6 l/min-Regler werden nicht alle Öffnungen der Brause mit Wasser bedient. Es können Temperaturschwankungen oder Pfeifgeräusche auftreten:

Wichtige Hinweise

Bei starker Wasser-Reduktion können (müssen aber nicht) je nach Ihrer Mischbatterie:

- *Temperaturschwankungen auftreten oder Pfeifgeräusche entstehen. Ändern Sie den Durchfluss auf die nächsthöhere Literleistung.*
- *Bei wenig genutzten oder anfälligen Leitungen sollte das Wasser nicht unter 6 l/min fließen, damit nichts ansetzt.*