


HINWEIS: Energie-Etikette






Die Durchflussklassen

		Seit Jahren bewährter, angenehm fülliger Strahl für alle Hähne in Haushalt, Büro, Schule, etc. Häufigster AquaClic-Standard.
schwarz 6 l/min		
		Auch mit 5 l/min lässt sich angenehm Händewaschen, Zähne oder Gemüse putzen. Häufigster AquaClic-Standard.
grün 5 l/min		
		Weicher Strahl mit der Hälfte Wasser des A- oder B-Reglers. Besonders für kleine Waschbecken, wo es nicht spritzen soll. Bitte beachten Sie die Hinweise oben.
braun 3 l/min		
		Dieser Spray verbraucht die Hälfte eines A- oder B-AquaClics: Eine sanfte Mini-Dusche für die Hände, bei der auch üppiger Seifenschaum leicht ausgespült wird. Bitte beachten Sie die Hinweise oben.
grau/blau 3 l/min		
		Es ist kaum zu glauben, dass man sich mit so wenig Wasser die Hände waschen kann. Auch Sie werden verblüfft sein! Bitte beachten Sie die Hinweise oben.
grau/grün 1.9 l/min		
		Wenn Sie häufig grosse Behälter füllen, ist dieser Regler ein guter Kompromiss zwischen Sparen und Tempo.
weiss 8 l/min		
		Wünschen Sie in einer Gross- oder Waschküche mehr Wasser, um schneller Behälter zu füllen? Wählen Sie wenn nötig den Adapter für Grossküchen im AquaClic-Zubehör.
blau 10 l/min		
		Ihre Badewanne soll auch mit AquaClic ausgestattet, aber trotzdem rasch zu füllen sein? Lassen Sie sich den AquaClic mit diesem Regler voreinstellen, wählen Sie den Badewannen-Adapter dazu (im Zubehör).
rot 12 l/min		

Energieetikette jetzt auch für Wasserhähne

Als erstes Land hat die Schweiz die Energieetikette für Wasser-Hähne eingeführt, sodass Sie einen schnellen Überblick über den Energieverbrauch beim Wasser haben.

	<p>Statt 10-15 l/min bei unregelmäßigem Wasserhahn: Ist Ihr AquaClic-Strahlregler in der A- oder B-Klasse und Sie wählen oder wechseln selber weitere Regler aus: einfach Nr. 4 (s. Abbildung links) austauschen.</p>
	<p>Wichtige Hinweise Bei starker Wasser-Reduktion können (müssen aber nicht), abhängig von der Mischbatterie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperaturschwankungen auftreten • Pfeifgeräusche entstehen • der AquaClic wegspringen • Bei wenig genutzten oder anfälligen Leitungen sollte das Wasser nicht zu langsam fließen, damit nichts ansetzt. <p>Wechseln Sie in diesen Fällen zu einer höheren Durchflussklasse.</p>
	<p>Spülen Sie Ihre Leitungen regelmässig, egal ob Sie Wasser sparen oder nicht Sicher haben Sie schon bemerkt, wie rostig das Wasser nach den Ferien aus dem Hahn fließt. Spülen Sie 1 - 2 mal im Jahr Ihre Leitungen durch. Sie vermeiden so, dass sich Rost- und Kalkteile ansetzen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schrauben Sie alle AquaClics oder andere Strahlregler und Duschköpfe vom Hahn und Brause-Schlauch. 2. Öffnen Sie erst den Kaltwasserhahn voll und spülen Sie so lange, bis klares, kühles Wasser kommt. Das kühle Wasser ist ein Zeichen dafür, dass es direkt aus dem Leitungsnetz der Wasserversorgung kommt. 3. Öffnen Sie den Heisswasserhahn voll und spülen Sie ca. 1 Minute oder so lange, bis das Wasser klar ist, um auch in der Warmwasserleitung das stehende Wasser abzulassen. <p>Achtung: Ohne Regler wird das Wasser unkontrolliert spritzen. Decken Sie ab, was nicht verspritzt werden soll.</p>